

Mouse inalámbrico para viaje con receptor USB retráctil

Manual del usuario

Características del Producto:

1. Transmisión inalámbrica con frecuencia radial de 27MHZ.
2. Uso de 256 códigos de identificación para prevenir la interferencia entre varios mouse inalámbricos usados simultáneamente.
3. Función de apagado automático para extender la duración de las baterías.
4. Lugar de almacenamiento para el receptor dentro del mouse.

Sistemas Operativos Compatibles

Win 95/98/Me/2000/XP

Macintosh 9.x, 10.x

Configuración inicial

1. Encienda la computadora e iníciela.
2. Conecte el receptor inalámbrico del mouse al puerto de USB de la computadora.
3. Asegúrese que las baterías estén instaladas en el mouse y que éste se encuentre encendido.
(Mire las instrucciones abajo).
4. Mantenga el mouse cerca del receptor.
5. Usando un lapicero o cualquier instrumento puntiagudo haga clic una vez en el botón “ID” del receptor. (Mire la Figura 1 abajo). La luz roja se encenderá intermitentemente.
6. Después, haga clic en el botón “ID” en la parte de abajo del mouse como se indica en la Figura 1.




Figura 1

7. La luz roja del receptor se encenderá intermitentemente de forma rápida por unos pocos segundos y luego se detendrá.
8. Ahora el mouse está listo para ser usado.

Instalación de la baterías:

1. Mire la Figura 2 abajo.
2. Mientras presiona hacia abajo en el área indicada deslice hacia afuera ambos lados de la cubierta simultáneamente. .




Figura 2

3. Inserte 2 baterías AAA como se indica en la Figura 2.
4. Vuelva a colocar la cubierta del mouse sobre las baterías.
5. Para encender el mouse, presione el botón ID por 3 segundos o más hasta que la luz se encienda; como se indica en la Figura 3 abajo.




Figura 3

Almacenamiento del Recibidor:

1. Mire la Figura 4 abajo.
2. Presione el área indicada con la flecha para liberar el receptor de USB.




Figura 4

Nota:

1. Por favor quite las baterías del mouse cuando no lo vaya a utilizar por un periodo prolongado de tiempo.
2. Si el mouse entra en la función de apagado automático al no ser utilizado, por favor oprima cualquier botón del mouse o muévelo para activarlo nuevamente.
3. Para apagar el mouse presione el botón ID en la parte de abajo del mouse por tres segundos hasta que la luz se apague.
4. El mouse óptico no funcionará correctamente en superficies reflectivas como vidrios o en mouse pad de 3D.

Precaución

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada por Verbatim puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un aparato digital "Class B" según la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están designados para proveer protección razonable contra cualquier interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y sino es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias dañinas a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencia a la

recepción de la señal de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y preniendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o relocalice la antena.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma corriente o circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV por ayuda.